

DEMARREUR PROGRESSIF STATIQUE

ASTAT-SD

MANUEL D'UTILISATION

REMARQUES

- 1. Lisez ce manuel attentivement avant la mise en marche de l'appareil. Gardez-le soigneusement en tant qu'œuvre de référence.
- 2. Donnez ce manuel à l'utilisateur final de l'appareil
- 3. Marquage CE
 - En cas d'installation d'un ASTAT-SD dans des pays de l'Union Européenne, la compatibilité EMC est requise. ASTAT-SD est en accordance avec les normes EN 50081-2 et EN 50082-2
- **4.** Notre société se réserve le droit de modifier ou d'éliminer à tout moment et sans préavis, les modèles ou sous-ensembles décrits ou illustré dans le présent catalogue, soit pour améliorer, soit pour toute exigence de caractère constructif ou commercial.



SOMMAIRE

Ch	apitre	e 1. Types et puissance	B. 4
	1.1. 1.2.	Selon IEC	B.4 B.4
Ch	apitre	e 2. Données techniques	B.5
	2.2.	Spécifications générales	B.6
Ch	apitre	e 3. Mise en marche	B. 8
	3.2. 3.3. 3.4. 3.5.	Equipement d'installation Dimensions Puissance dissipée à 100% du courant nominal Tableau de sélection fusible / contacteur d'isolement Description panneau de contrôle	B.9 B.9 B.10
		Mise en marche	



1. Types et puissance

1.1. Selon IEC

Courant nominal Ir	Courant démar. max.	Intensite 220V/ 240V	é nominal 380V/ 415V	e 440V	480V/ 500V	Grande 220V/ 240V	intensité 380V/ 415V	440V/	480V/ 500V	Référence (1)	Poids
A	Α	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		Kg.
Refroidis	sement p	ar conve	ction natu	ırelle - IP	20						
5	25	1,1	2,2	2,2	3	1,1	2,2	2,2	3	QS♦BNA	2,1
		1,5	3	3	4	1,5	3	3	4		
9	45	2,2	4	4	5,5	2,2	4	4	5,5	QS∳DNA	2,1
		3	5,5	5,5	7,5	3	5,5	5,5	7,5		
12	60	3	5,5	6,3	7,5	3	5,5	6,3	7,5	QS♦FNA	2,3
		4	7,5	7,5	10	4	7,5	7,5	10		
16	80	4	7,5	7,5	10	3,7	6,3	7,5	10	QS♦GNA	2,3
		5,5	10	10	13,5	5	7,5	10	13,5	7	
32	160	7,5	15	18,5	20	7,5	15	17	20	QS♦INA	3,0
		10	20	25	25	10	20	20	25	1	

1.2. Selon UL

Courant nominal	Courant démar. max.	Intensit 200V	té nomina 230V	le 460V	Grande 200V	intensite 230V	é 460 V	Référence (1)	Poids
A	Α	HP	HP	HP	HP	HP	HP		kg
Refroidis	sement p	ar conve	ection nat	turelle - IP20	·				·
5	25	1	1	3	1	1	3	QS2♦BNA	2,1
9	45	2	2	5	2	2	5	QS2♦DNA	2,1
12	60	3	3	7,5	3	3	7,5	QS2♦FNA	2,3
16	80	3	5	10	3	5	10	QS2♦GNA	2,3
32	160	7,5	7,5	20	7,5	7,5	20	QS2♦INA	3,0

⁽¹⁾ Remplacer le symbole ♦ par le code approprié: 1 = 200 - 440V 2 = 460 - 500V



2. Données techniques

2.1. Spécifications générales

Contrôle	Circuit de contrôle	Digital à microprocesseur. Rampe de démarrage avec augmentation progressive de la tension ou par limitation de courant		
	Tension initiale	40 à 90 % Un		
	Couple de démarrage	15 à 80 % Mdirect start		
	Impulsion de démarrage	90 % Un (80 % Mdirect start), 400ms		
	Courant moteur	2 à 5 x lr (nominal ASTAT)		
	Durée de la rampe d'accélération	0,5 à 60 s		
	Economie d'énergie	Réduction de la tension de sortie en rapport avec le déphasage		
	By-pass: pleine conduction des thyristors	Tension de sortie fixe et egale à la tension d'alimentation		
	Softstop courbe (systèmes de pompage)	Max. = 2 x temps rampe d'accélération		
Fonctionnement	Contrôle externe	Marche - Arrêt		
	Phase d'accélération	Temps ajustable		
	Phase stable	Economie d'énergie / By-pass (au choix)		
	Phase d'arrêt	Coupure de tension / Rampe		
Entrée / Sortie	Entrée	Couplages optiques pour Marche / Arrêt		
	Sortie	Relais pour Marche ou Fin de rampe (1 NO)		
Protections	Limitation de courant	Adjustable de 2 à 5 In		
	Coupure de phase	Déclenchement à 3 s		
	Thyristor en court-circuit	Déclenchement à 200 ms		
	Coupure de phase de sortie	Déclenchement à 3 s		
	Erreur de fréquence d'alimentation	Pas de démarrage si f < 48Hz ou f > 62Hz		
	Erreur (CPU)	60 ms		
Environnement	Température	0 à +55 °C (l'intensité de sortie est réduite de 1,5%/°C au-dessus de 45°C)		
	Humidité	95 % sans condensation		
	Altitude maximale	3000 m (l'intensité de sortie est réduite de 1%/100 m au-desus de 1000 m)		
	Position de montage	Verticale		
Description	1L1, 3L2, 5L3	Alimentation		
des bornes	2T1, 4T2, 6T3	Sorties pour moteur		
	A1 / A2 , B1 / B2	Alimentation de la partie commande (110/120 - 220/240V AC)		
	11, 14	Sortie du relais interne Marche / Alarme		
	1, 57	Entrée de la commande Marche		
	2, 57	Entrée de la commande Arrêt		
Spécification des	Tension d'utilisation maximale	380V AC		
contacts de sortie	Courant thermique Ith	8A		
	Spécifications d'utilisation:			
	AC15	220V / 3A - 380V / 1A		
	DC13	Max.30V /3,5A		




2.2. Modes de fonctionnement


avec panneau de contrôle analogique

Rampe initiale 1 5 cycles de réseau 1a 2 3a 3a 4 5 5a 6 7 Tension initiale (socle) 40 à 90% Un (ajustable) Impulsion de démarrage 90% Un (choix) Rampe d'accélération 0.5 à 60 s (ajustable) Augmentation rapide de la tension lorsque le moteur atteint la vitesse nominale Limitation courant Choix Etat stable Tension nominale (by-pass) Courant nominale Economie d'énergie Freinage Choix Coupure du courant (freinage par inertie) 8 Rampe de décélération. Temps max. = 2 x t_{ramp} (8a) Evolution du courant pendant la rampe de décélération

Démarrage par rampe de tension




Démarrage par limitation de courant






2.3. Schémas de raccordement


Commande pour contact permanent




Commande par contact permanent et contacteur de ligne



Commande par boutons-poussoirs



Commande par boutons-poussoirs et contacteur de ligne





3. Mise en marche

3.1. Equipement d'installation





ATTENTION! DEBRANCHER DU RESEAU AVANT DE MANIPULER L'EQUIPEMENT.


SEUL LE PERSONNEL SPECIALISE INSTALLERA L'EQUIPEMENT APRES AVOIR LU LE MANUEL D'INSTALLATION.


L'UTILISATEUR SEUL AURA LA RESPONSABILITE EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE DU MATERIEL, CAUSE PAR UN MAUVAIS USAGE DE L'EQUIPEMENT.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ LE FOURNISSEUR.













3.2. Dimensions





3.3. Puissance dissipée à 100% du courant nominal

Туре	Circuit de puissance	Circuit de contrôle	Total
QS ♦ BNA	15	2	17
QS DNA	29	2	31
QS♦FNA	35	5	37
QS 	47	2	49
QS∳INA	84	2	86


3.4. Tableau de sélection fusible / contacteur d'isolement

Туре	Fusible aM	Contacteur	Fusible Ferraz	Fusible Bussmann
QS♦BNA	12A	CL00A	6.600 CP URD 22-58/32	Taille = 00, In = 32A
QS∳DNA	16A	CL00A	6.600 CP URD 22-58/32	Taille = 00, In = 32A
QS FNA	20A	CL01A	6.600 CP URC 14-51/40	Taille = 00, In = 40A
QS♦GNA	25A	CL02A	6.6 URD 30 xx 0063	Taille = 00, In = 50A
QS♦INA	63A	CL04A	6.6 URD 30 xx 0100	Taille = 00, In = 100A





3.5. Description panneau de contrôle



Potentiomètres 1

ILT / TORQUE

RAMP

Limitation de courant (2 - 5 lr) / Couple de démarrage (15 - 80% DOL), selon la position

des microrupteurs ILT / TORQUE

Temps de démarrage (en secondes) (tramp)

Microrupteurs	2 Position	Function
HD / SD	1 0	Pour usage dans le futur Pour usage dans le futur
ILT / TORQUE	1 0	Réglage potentiomètre ILT / TORQUE pour valeur limite de courant Réglage potentiomètre ILT / TORQUE pour valeur de tension initiale
KICK START	0	Impulsion de démarrage activée. Au moment du démarrage, une impulsion de tension de 0,9 Un pendant 400 ms est générée. Puis, la courbe d'accélération commence à la valeur du couple préréglé Impulsion de démarrage non actif
SOFT STOP	0	Arrêt progressif, aussitôt la commande d'arrêt reçue, l'appareil s'arrête en diminuant la tension pendant un temps dépendant de l'état d'économie sélectionné par la commande d'arrêt (max. 2 x t _{ramp}). Pas d'arrêt progressif. L'appareil s'arrête par coupure du courant au moment de la réception de la commande d'arrêt.
EOR / RUN	1 0	Relais interne (bornes 11-14) signalera la fin de la courbe d'accélération. Les contacts 11-14 fermeront à ce moment. Relais interne = relais de démarrage: bornes 11-14 ferment à la commande «RUN» et ouvrent à la commande «STOP» ou en cas d'anomalès de fonctionnement.
OVERRIDE	1 0	Met en marche "économie d'énergie" Arrête "économie d'énergie"

LED's (3)






A A A A B B B B B B B B B B
Fin d'accélération
Economie d'énergie activée

0	A	В	С	CODE D'ERREUR
•	•	0	0	Ordre d'arrêt
•	lacktriangle	•	•	Fréquence hors limites
•	lacksquare	0	0	Perte de synchronisme
	lacksquare	lacktriangle	0	Thyristor phase U
	lacksquare	0	•	Thyristor phase V
•	lacksquare	lacktriangle		Thyristor phase W
•	lacktriangle	0	$lackbox{0}$	Perte de phase U
•	0	lacktriangle	$lackbox{0}$	Perte de phase V
•	lacktriangle	lacktriangle	$lackbox{0}$	Perte de phase W
•	•	•	•	Erreur interne



3.6. Mise en marche

Vérifiez si le câblage de l'équipement correspond à un des schémas d'application recommandes.



Donnez l'ordre de marche et véifiez si le fonctionnement est correct.



3.7. Détection d'erreurs

Symptôme ou défaut	Cause possible	Mesures à prendre		
Affichage éteint	Absence de tension de contrôle	Vérifiez le câblage et la tension de contrôle		
	Fusible F1 défectueux	Vérifiez et remplacez F1		
L'équipement ne répond pas aux contrôles MARCHE/ARRET	Fusible F2 défectueux	Vérifiez et remplacez F2		
Erreur de fréquence (48Hz ≤ f réseau ≤ 62Hz)	Absence de phase 1L1 ou fréquence hors rangée	Vérifiez la phase 1L1 et/ou la fréquence du réseau		
Perte séquence de phases	Réseau pertubé	Vérifiez s'il existe des micro-coupures dans la ligne de puissance		
	Thyristor défectueux	Vérifiez les thyristors		
	Absence de phases d'entrée	Vérifiez phases 1L1, 3L2 et 5L3		
Perte synchronisme	Absence de phase 1L1	Vérifiez la phase 1L1		
Thyristor phase U, V, W	Thyristor en court-circuit	Vérifiez le module de thyristors correspondant		
	Absence de phases de sortie	Vérifiez les phase 2T1, 4T2 et 6T3		
Pas de conduction phases U, V, W	Absence de phases d'entrée et/ou sortie	Vérifiez le câblage de puissance des phases 1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3		
	Thyristor défectueux ou mal câblé	Vérifiez le câblage des portes et cathodes. Vérifiez les thyristors		
Défaut interne	Mauvais fonctionnement du micro- processeur	Vérifiez si l'insertion de IC1 et IC8 dans leur ocle est correcte		